

## INSTRUCCIONES

No toque la superficie de la bola con los dedos, ya que la misma al engrasarse no gira bien, dificultando el buen funcionamiento del Starmouse.

No extraiga la placa del circuito impreso bajo ninguna circunstancia, ya que esto supone la anulación total de la garantía.

Desde el interior y sin la tapa inferior, por el agujero que queda al sacar la bola, observará dos ejes. En el extremo de cada uno de ellos está situado un cilindro de plástico que también es conveniente limpiar con alcohol, aunque con menor frecuencia que la bola.

Es importante no dejar una cinta o disco cerca del Starmouse.

PURICORP garantiza el correcto funcionamiento del Starmouse durante un período de 6 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de fabricación.

La garantía no será válida en caso de que el Starmouse haya sido manipulado por personas ajenas a PURICORP o que el aparato haya sido utilizado incorrectamente.

En caso de avería diríjase al establecimiento donde adquirió el producto.

**Nota Importante.** Si su ordenador es un 128K, antes de cargar el programa teclee: PRINT USR Ø y pulse ENTER. despues siga las instrucciones de carga normales.